



LED

- Bliká modře: Nový příchozí hovor / Alarm schůzky.

Sluchátko

Stabilní stojan

Funkční tlačítka

Tlačítko pro ztlumení a interkom.
Stisknete-li během hovoru toto tlačítko, protistrana vás nebude slyšet. V pohotovostním režimu tímto tlačítkem přepnete telefon do režimu interkomu. Když přijmete hovor, telefon se automaticky vyvíjí a dostanete se přímo do režimu handsfree. Po aktivaci se toto tlačítko rozsvítí modře.

Snížení hlasitosti / Snížení kontrastu.

Zvýšení hlasitosti. / Zvýšení kontrastu.

Po stisknutí tohoto tlačítka přijmete příchozí hovor v režimu handsfree (tlačítko je modře). Pokud stisknete toto tlačítko během probíhajícího hovoru, změni se režim handsfree na režim náhlavní soupravy nebo sluchátka.

Tlačítko pro zaslání zpráv pro přístup k různým poštovním službám. Toto tlačítko bliká v případě, že máte novou událost (zprávu v hlasové schránce, textovou zprávu nebo požadavek na zpětné volání), a bude svítit, dokud všechny události nepotvrdíte nebo nesažete.

Přístup k protokolu volání

Pokud je telefon v pohotovostním režimu, je tlačítko po opětovném vytáčení spojeno s tlačítkem pro vyvýšení.

- Opětovné vytvoření posledního čísla (krátký stisk).
- Volat zpět jedno z posledních osmi volaných čísel (dlouhý stisk).

**Uvítací obrazovky**

Z těchto obrazovek se dostanete ke všem vlastnostem tohoto telefonu. Ve výchozím zobrazení jsou tři stránky, na něž se dostanete tak, že si pomocí navigačních tlačítek vyberete příslušnou záložku v horní části displeje. Vybraná stránka se zvýrazní.

- Stránka Menu: Obsahuje všechny funkce a aplikace, k nimž se dostanete tak, že použijete příslušně označené tlačítka na obrazovce.
- Stránka Perso: Na ní jsou tlačítka pro volání linek (možnost dohledu nad hovory) a programovatelná tlačítka hovorů.
- Stránka Info: Obsahuje informace o telefonu a stavu jeho funkcí: název, telefonní c slo, počet zpráv, aktivace funkce přepojení hovoru, připomenutí schůzek apod.
- Ikona přepojení hovoru: Stisknete tlačítko vedle této ikony. Tak budete moci funkci prep. hovoru naprogramovat/zmenit. Procházení

Tlačítko OK

- Používá se k potvrzení vašich voleb a možností během programování a konfigurování.
- Používá se pro potvrzení upraveného textu.
- Používá se k vypnutí/zapnutí displeje, když je telefon v pohotovostním režimu.

Procházení doleva-doprava:

- Používá se pro přechod z jedné stránky na druhou a zobrazuje informace o aktuálních hovorech (probíhající hovor, čekající hovory, příchozí hovor).
- Používá se k přechodu do textového pole.

Procházení nahoru dolů:

- Používá se k prohlížení obsahu stránky.

Tlačítko Back/Exit/Backspace:

- Toto tlačítko se používá pro návrat k předchozímu roku.
- Toto tlačítko použijte pro návrat na výchozí stránku (dlouhý stisk).
- Použijte toto tlačítko pro vymazání jedné číslice nebo znaku.

Stavové ikony / Ikony hovorů

	Sluchátko připojeno.		Ikona příchozího hovoru.
	Telefon je uzamčen.		Ikona probíhajícího hovoru.
	Naprogramována schůzka.		Ikona přidržení hovoru.

Předprogramovaná tlačítka

8018 DeskPhone využívá 3 předprogramovaná tlačítka, pomocí kterých se dostanete k některým funkcím. V tomto případě je ikona funkce vytištěna na papíře. Funkci využijete tak, že stisknete příslušné tlačítko. Dojde-li k aktivaci, LED dioda příslušející k danému tlačítku se rozsvítí. Stiskněte příslušné tlačítko, a tak dojde k deaktivaci.






- **123<>abc** Alfnumerická klávesnice
- **F** Programovatelná tlačítka (tlačítka F1 a F2). K těmto tlačítkům lze přiřadit službu nebo přímé volání.






Abecední klávesnice





- **123<>abc** Přepnutí klávesnice do abecedního režimu provedete příslušným naprogramovaným tlačítkem. Dojde-li k aktivaci, LED dioda příslušející k danému tlačítku se rozsvítí.
- Vkládání abecedních znaků

Na číselných tlačítkách se nacházejí písmena, která se objevují po opakovaném stisknutí. Číslo je posledním znakem v sérii. Některé speciální znaky lze zobrazit opětovným stiskem tlačítka:

	%	\$	/	-	&	()	[]	=	*
	@	#									
			mezera	-	-	1					
	+	.	,	;	:	/	\	?	!	0	

<p>Volání (Call)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vytočte číslo přímo nebo zadejte číslo pomocí tlačítka pro linku (tlačítka pro vyvěšení nebo tlačítka pro handsfree). 	
<p>Volat podle jména (Podnikový seznam)</p> <ul style="list-style-type: none"> 123<>abc Pomocí naprogramovaného tlačítka přepněte klávesnici do abecedního režimu. Zadejte jméno, příjmení/jméno nebo iniciály kontaktu a postupujte dle pokynů na displeji. 	
<p>Přijetí hovoru</p> <ul style="list-style-type: none"> Zvedněte sluchátko, použijte tlačítko pro vyvěšení, tlačítko pro handsfree nebo stiskněte tlačítko vedle ikony pro přichozí hovor. 	
<p>Ignorovat hovor / Ukončit hovor</p>	
<p>Opakované vytáčení</p> <ul style="list-style-type: none"> Dlouhý stiskem se dostanete k seznamu posledních 10 volaných čísel. Krátký stisk pro volání posledního volaného čísla. 	
<p>Vyslat požadavek na zpětné volání obsazenému číslu</p> <ul style="list-style-type: none"> Zpětné volání - <i>Callback</i> 	
<p>Přidržit hovor (přidržení)</p> <ul style="list-style-type: none"> Přidržit - <i>Hold</i> 	
<p>Odesílání signálů DTMF</p> <ul style="list-style-type: none"> Send DTMF Poslat čísla. 	
<p>Ztlumení</p>	
<p>Interkom</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefon přijme hovor automaticky. Před obsazením linky uslyšíte několik sobě jdoucích specifických pípnutí 	
<p>Druhé volání během konverzace</p> <ul style="list-style-type: none"> Nový hovor – <i>New call</i> 	
<p>Přijetí druhého hovoru během konverzace</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko pro přichozí hovor. 	

<p>Přepínání mezi hovory (makléřský hovor)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko pro přidření hovoru. 	
<p>Pro zrušení vašeho druhého hovoru a obnovení hovoru prvního.</p> <ul style="list-style-type: none"> Automaticky obnovte první hovor. 	
<p>Přepojování hovorů</p> <ul style="list-style-type: none"> Voláte si s jedním volajícím. Zavolejte druhému kontaktu. Přepojte hovor. 	
<p>Konferenční hovor</p> <ul style="list-style-type: none"> Zavolejte prvnímu kontaktu. Zavolejte druhému kontaktu. Confer. 	
<p>Volání pomocí vámi naprogramovaných tlačítek</p> <ul style="list-style-type: none"> Stisknete požadované naprogramované tlačítko pro hovor 	Perso
<p>Změna naprogramovaného tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> Settings > Phone > Key program Stisknete naprogramované tlačítko, které chcete změnit. Postupujte dle pokynů na displeji. 	Perso
<p>Vymazání naprogramovaného tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> Settings > Phone > Key program Vyberte tlačítko, které chcete vymazat. Postupujte dle pokynů na displeji. 	Menu
<p>Přizpůsobení vašeho hlasového uvítání</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavení - <i>Settings</i> Schránka - <i>Mailbox</i> Můžete si poslechnout pozdrav, upravit ho a nastavit si výchozí pozdrav. 	Menu
<p>Práce s hlasovou schránkou</p>	
<p>Přesměrování hovorů do hlasové schránky</p> <ul style="list-style-type: none"> Stisknete tlačítko s ikonou přesměrování. Okamžitě - <i>Immediate VM</i> Stisknete tlačítko s požadovaným typem přesměrování hovorů. 	
<p>Zrušení přesměrování</p> <ul style="list-style-type: none"> Stisknete tlačítko s ikonou přesměrování. Zrušení přesměrování - <i>Cancel fwd.</i> 	

<p>Nerušit</p> <ul style="list-style-type: none"> Stisknete tlačítko s ikonou pro přesměrování. DoNotDisturb (DND) - <i>Nerušit</i> 	
<p>Posílání textových zpráv</p> <ul style="list-style-type: none"> Zpráva - <i>Message</i> Poslat textovou zprávu - <i>Send TxtMsg</i> Zadejte požadované číslo. Zvolte typ zprávy, již chcete poslat (předdefinovaná zpráva, nová zpráva...). 123<>abc Můžete přepínat mezi číselnou klávesnicí pro vytvoření čísla a abecední klávesnicí pro zadávání textu. Stlačí stisknout příslušné naprogramované tlačítko. 	
<p>Čtení textových zpráv</p> <ul style="list-style-type: none"> Zpráva - <i>Message</i> Přečíst txt. zprávu - <i>Read TxtMsg</i> 	
<p>Informace o telefonu</p>	Info
<p>Zamknout/odemknout telefon</p> <ul style="list-style-type: none"> Zamknout - <i>Lock</i> 	Menu
<p>Úprava hlasitosti</p>	
<p>Zvolte jazyk dle svého výběru</p> <ul style="list-style-type: none"> Settings > Phone > Language 	Menu
<p>Volba melodie</p> <ul style="list-style-type: none"> Settings > Phone > Ringing Nastavení tónu pomocí těchto nabídek: Melodie, Tichý, Pípnutí, Hlasitost atd. 	Menu
<p>Nastavení kontrastu displeje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Settings > Phone > Contrast 	Menu
<p>Změna hesla k telefonu</p> <ul style="list-style-type: none"> Settings > Phone > Password 	Menu
<p>Domovská stránka</p> <ul style="list-style-type: none"> Settings > Phone > Homepage Nastavení výchozí stránky. 	Menu